

目录

1.1 概述信息

1.1.1 如何使用本手册

- 1.1.1.1 说明 1
- 1.1.1.2 术语定义 2
- 1.1.1.3 国际单位制 3
- 1.1.1.4 维修程序 4

1.1.2 识别信息

- 1.1.2.1 车辆识别号 5
- 1.1.2.2 电机型号和编号 6

1.1.3 维修说明

- 1.1.3.1 操作提示 7

1.1.4 警告和注意事项

- 1.1.4.1 电动汽车维修安全须知 13
- 1.1.4.2 电动车维修安全措施 14
- 1.1.4.3 有关断开蓄电池的重要警告事项 15
- 1.1.4.4 检查和维修高压电路的注意事项 16
- 1.1.4.5 检查和维修前舱的注意事项 18
- 1.1.4.6 检查和维修安全气囊系统注意事项 19
- 1.1.4.7 车辆举升和支撑位置注意事项 21
- 1.1.4.8 有关路试的重要警告事项 24

1.1.5 电路故障维修

- 1.1.5.1 工作流程 25
- 1.1.5.2 保险丝的检测维修 27
- 1.1.5.3 如何处理间歇性故障 28
- 1.1.5.4 如何处理历史故障 30

1.1.6 噪音、震动和不平顺 (NVH)

- 1.1.6.1 说明与操作 31
- 1.1.6.2 诊断与测试 33



精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验