

目录

2.1 维护保养

2.1.1 系统概述

2.1.1.1 警告和注意事项	1
-----------------------	---

2.1.2 保养周期

2.1.2.1 首次保养	2
2.1.2.2 定期保养	3
2.1.2.3 恶劣驾驶条件内的补充保养	6

2.1.3 检查

2.1.3.1 检查车门限位器	7
2.1.3.2 检查电器系统工作状态	8
2.1.3.3 检查轮胎	9
2.1.3.4 检查安全带	11
2.1.3.5 检查蓄电池	14
2.1.3.6 检查安全气囊	15
2.1.3.7 检查冷却液	16
2.1.3.8 检查洗涤液	18
2.1.3.9 检查制动液液位	19
2.1.3.10 检查喇叭	20
2.1.3.11 检查雨刮片	21
2.1.3.12 检查天窗	22
2.1.3.13 检查齿轮油	23
2.1.3.14 检查制动摩擦片	24
2.1.3.15 检查制动盘	25
2.1.3.16 检查制动踏板	26
2.1.3.17 检查驻车制动	27
2.1.3.18 检查底盘	28
2.1.3.19 检查三电系统	29
2.1.3.20 检查灯光	30
2.1.3.21 检查防爆阀	31

2.1.4 更换和调整

2.1.4.1 制动液	32
2.1.4.2 减速器齿轮油	34
2.1.4.3 后减速器齿轮油（四驱）	35
2.1.4.4 滤芯总成	36
2.1.4.5 调整前组合灯	38
2.1.4.6 温控系统冷却液	39
2.1.4.7 暖风PTC水加热器冷却液	42



精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验