

B1C4D11-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B1C4D11	PTC短路	1.PTC短路

故障诊断步骤

①更换PTC水加热器	
	a. 更换新的PTC水加热器，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。