

B1C4F21-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B1C4F21	水泵欠速	1.电动水泵总成故障

故障诊断步骤

①更换电动水泵总成	
	a. 更换新的电动水泵总成, 检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常? 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。