

## B1C4C04-故障诊断

## 故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B1C4C04	水泵内部错误	1.电动水泵总成故障

## 故障诊断步骤

①更换电动水泵总成	
	<p>a. 更换新的电动水泵总成，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是&gt;&gt;故障排除。 否&gt;&gt;从其他症状查找原因。</p>