

B1C4C4B-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B1C4C4B	水泵过温	1.电动水泵总成故障

故障诊断步骤

①更换电动水泵总成	
	<p>a. 更换新的电动水泵总成，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p>