

## B1C504B-故障诊断

### 故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B1C504B	EXV过热	1.EXV过热

### 故障诊断步骤

①一般检查	
	a. 待电子膨胀阀(冷却器)冷却后, 检查故障码及症状是否排除。  检查结果是否正常? 是>>故障排除。 否>>去步骤2。
②更换电子膨胀阀(冷却器)	
	a. 更换新的电子膨胀阀(冷却器), 检查故障码及症状是否排除。  检查结果是否正常? 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。