

# 安全气囊系统

## 故障码诊断与操作-SRS

### 故障码(DTC)列表

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
1	B000111	驾驶员安全气囊回路对地短路	1.主驾驶员安全气囊线束故障 2.时钟弹簧故障 3.主驾驶员安全气囊故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考：第2762页“ B000111-故障诊断”)
2	B000112	驾驶员安全气囊回路对电源短路	1.主驾驶员安全气囊线束故障 2.时钟弹簧故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2971页“ B000112-故障诊断”)
3	B00011A	驾驶员安全气囊回路阻值过低	1.主驾驶员安全气囊接插件装配不良 2.时钟弹簧故障 3.主驾驶员安全气囊线束故障 4.主驾驶员安全气囊故障 5.安全气囊控制单元故障	(参考：第2764页“ B00011A-故障诊断”)
4	B000113	驾驶员安全气囊回路阻值过高	1.主驾驶员安全气囊接插件装配不良 2.时钟弹簧故障 3.主驾驶员安全气囊线束故障 4.主驾驶员安全气囊故障 5.安全气囊控制单元故障	(参考：第2766页“ B000113-故障诊断”)
5	B00012D	驾驶员安全气囊回路搭线	1.主驾驶员安全气囊线束故障 2.时钟弹簧故障	(参考：第2768页“ B00012D-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			3.主驾驶员安全气囊故障 4.安全气囊控制单元故障	
6	B00012C	驾驶员安全气囊回路连接配置错误	1.主驾驶员安全气囊接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车主驾驶员安全气囊装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2970页“B00012C-故障诊断”)
7	B001011	乘员安全气囊回路对地短路	1.副驾驶员安全气囊线束故障 2.副驾驶员安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2770页“B001011-故障诊断”)
8	B001012	乘员安全气囊回路对电源短路	1.副驾驶员安全气囊线束故障 2.副驾驶员安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2968页“B001012-故障诊断”)
9	B00101A	乘员安全气囊回路阻值过低	1.副驾驶员安全气囊接插件装配不良 2.副驾驶员安全气囊线束故障 3.副驾驶员安全气囊故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考：第2772页“B00101A-故障诊断”)
10	B001013	乘员安全气囊回路阻值过高	1.副驾驶员安全气囊接插件装配不良 2.副驾驶员安全气囊线束故障 3.副驾驶员安全气囊故障	(参考：第2774页“B001013-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			4.安全气囊控制单元故障	
11	B00102D	乘员安全气囊回路搭线	1.副驾驶员安全气囊线束故障	(参考：第2776页“B00102D-故障诊断”)
			2.副驾驶员安全气囊故障	
			3.安全气囊控制单元故障	
12	B00102C	乘员安全气囊回路连接配置错误	1.副驾驶员安全气囊接插件装配错误	(参考：第2778页“B00102C-故障诊断”)
			2.安全气囊控制单元配置码与实车副驾驶员安全气囊装配情况不符	
			3.安全气囊控制单元故障	
13	B007011	驾驶员安全带预紧回路对地短路	1.左前安全带预紧器线束故障	(参考：第2779页“B007011-故障诊断”)
			2.左前安全带预紧器故障	
			3.安全气囊控制单元故障	
14	B007012	驾驶员安全带预紧回路对电源短路	1.左前安全带预紧器线束故障	(参考：第2781页“B007012-故障诊断”)
			2.左前安全带预紧器故障	
			3.安全气囊控制单元故障	
15	B00701A	驾驶员安全带预紧回路阻值过低	1.左前安全带预紧器线束故障	(参考：第2783页“B00701A-故障诊断”)
			2.左前安全带预紧器故障	
			3.安全气囊控制单元故障	
16	B007013	驾驶员安全带预紧回路阻值过高	1.左前安全带预紧器接插件装配不良	(参考：第2966页“B007013-故障诊断”)
			2.左前安全带预紧器线束故障	

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			3.左前安全带预紧器故障 4.安全气囊控制单元故障	
17	B00702D	驾驶员安全带预紧回路搭线	1.左前安全带预紧器线束故障 2.左前安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2785页“B00702D-故障诊断”)
18	B00702C	驾驶员安全带预紧回路连接配置错误	1.左前安全带预紧器接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车左前安全带预紧器装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2787页“B00702C-故障诊断”)
19	B007211	乘员安全带预紧回路对地短路	1.右前安全带预紧器线束故障 2.右前安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2788页“B007211-故障诊断”)
20	B007212	乘员安全带预紧回路对电源短路	1.右前安全带预紧器线束故障 2.右前安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2790页“B007212-故障诊断”)
21	B00721A	乘员安全带预紧回路阻值过低	1.右前安全带预紧器线束故障 2.右前安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2792页“B00721A-故障诊断”)
22	B007213	乘员安全带预紧回路阻值过高	1.右前安全带预紧器接插件装配不良	(参考：第2794页“B007213-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			2.右前安全带预紧器线束故障 3.右前安全带预紧器故障 4.安全气囊控制单元故障	
23	B00722D	乘员安全带预紧回路搭线	1.右前安全带预紧器线束故障 2.右前安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2796页“ B00722D-故障诊断”)
24	B00722C	乘员安全带预紧回路连接配置错误	1.右前安全带预紧器接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车右前安全带预紧器装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2798页“ B00722C-故障诊断”)
25	B002011	驾驶员侧气囊回路对地短路	1.左侧安全气囊线束故障 2.左侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2799页“ B002011-故障诊断”)
26	B002012	驾驶员侧气囊回路对电源短路	1.左侧安全气囊线束故障 2.左侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2801页“ B002012-故障诊断”)
27	B00201A	驾驶员侧气囊回路阻值过低	1.左侧安全气囊线束故障 2.左侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2803页“ B00201A-故障诊断”)
28	B002013	驾驶员侧气囊回路阻值过高	1.左侧安全气囊接插件装配不良	(参考：第2805页“ B002013-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			2.左侧安全气囊线束故障 3.左侧安全气囊故障 4.安全气囊控制单元故障	
29	B00202D	驾驶员侧气囊回路搭线	1.左侧安全气囊线束故障 2.左侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2807页“ B00202D-故障诊断”)
30	B00202C	驾驶员侧气囊回路连接配置错误	1.左侧安全气囊接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车左侧安全气囊装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2809页“ B00202C-故障诊断”)
31	B002811	乘员侧气囊回路对地短路	1.右侧安全气囊线束故障 2.右侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2810页“ B002811-故障诊断”)
32	B002812	乘员侧气囊回路对电源短路	1.右侧安全气囊线束故障 2.右侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2812页“ B002812-故障诊断”)
33	B00281A	乘员侧气囊回路阻值过低	1.右侧安全气囊线束故障 2.右侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2814页“ B00281A-故障诊断”)
34	B002813	乘员侧气囊回路阻值过高	1.右侧安全气囊接插件装配不良 2.右侧安全气囊线束故障	(参考：第2816页“ B002813-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			3.右侧安全气囊故障 4.安全气囊控制单元故障	
35	B00282D	乘员侧气囊回路搭线	1.右侧安全气囊线束故障 2.右侧安全气囊故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2964页“ B00282D-故障诊断”)
36	B00282C	乘员侧气囊回路连接配置错误	1.右侧安全气囊接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车右侧安全气囊装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2818页“ B00282C-故障诊断”)
37	B002111	驾驶员侧气帘回路对地短路	1.左侧气帘线束故障 2.左侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2819页“ B002111-故障诊断”)
38	B002112	驾驶员侧气帘回路对电源短路	1.左侧气帘线束故障 2.左侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2821页“ B002112-故障诊断”)
39	B00211A	驾驶员侧气帘回路阻值过低	1.左侧气帘线束故障 2.左侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2823页“ B00211A-故障诊断”)
40	B002113	驾驶员侧气帘回路阻值过高	1.左侧气帘接插件装配不良 2.左侧气帘线束故障 3.左侧气帘故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2825页“ B002113-故障诊断”)
41	B00212D	驾驶员侧气帘回路搭线	1.左侧气帘线束故障 2.左侧气帘故障	(参考: 第2827页“ B00212D-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			3.安全气囊控制单元故障	
42	B00212C	驾驶员侧气帘回路连接配置错误	1.左侧气帘接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车左侧气帘装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2829页“B00212C-故障诊断”)
43	B002911	乘员侧气帘回路对地短路	1.右侧气帘线束故障 2.右侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2830页“B002911-故障诊断”)
44	B002912	乘员侧气帘回路对电源短路	1.右侧气帘线束故障 2.右侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2832页“B002912-故障诊断”)
45	B00291A	乘员侧气帘回路阻值过低	1.右侧气帘线束故障 2.右侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2834页“B00291A-故障诊断”)
46	B002913	乘员侧气帘回路阻值过高	1.右侧气帘接插件装配不良 2.右侧气帘线束故障 3.右侧气帘故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考：第2836页“B002913-故障诊断”)
47	B00292D	乘员侧气帘回路搭线	1.右侧气帘线束故障 2.右侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2838页“B00292D-故障诊断”)
48	B00292C	乘员侧气帘回路连接配置错误	1.右侧气帘接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车右侧气帘装配情况不符	(参考：第2840页“B00292C-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			3.安全气囊控制单元故障	
49	B007311	后排驾驶员侧安全带预警回路对地短路	1.左后安全带预紧器线束故障 2.左后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2841页“B007311-故障诊断”)
50	B007312	后排驾驶员侧安全带预警回路对电源短路	1.左后安全带预紧器线束故障 2.左后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2843页“B007312-故障诊断”)
51	B00731A	后排驾驶员侧安全带预警回路阻值过低	1.左后安全带预紧器线束故障 2.左后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2845页“B00731A-故障诊断”)
52	B007313	后排驾驶员侧安全带预警回路阻值过高	1.左后安全带预紧器接插件装配不良 2.左后安全带预紧器线束故障 3.左后安全带预紧器故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2847页“B007313-故障诊断”)
53	B00732B	后排驾驶员侧安全带预警回路搭线错误	1.左后安全带预紧器线束故障 2.左后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2849页“B00732B-故障诊断”)
54	B007333	后排驾驶员侧安全带预警回路配置错误	1.左后安全带预紧器接插件装配错误	(参考: 第2851页“B007333-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			2.安全气囊控制单元配置码与实车左后安全带预紧器装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	
55	B007511	后排乘员侧安全带预警回路对地短路	1.右后安全带预紧器线束故障 2.右后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2852页“B007511-故障诊断”)
56	B007512	后排乘员侧安全带预警回路对电源短路	1.右后安全带预紧器线束故障 2.右后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2854页“B007512-故障诊断”)
57	B00751A	后排乘员侧安全带预警回路阻值过低	1.右后安全带预紧器线束故障 2.右后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2856页“B00751A-故障诊断”)
58	B007513	后排乘员侧安全带预警回路阻值过高	1.右后安全带预紧器接插件装配不良 2.右后安全带预紧器线束故障 3.右后安全带预紧器故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考：第2858页“B007513-故障诊断”)
59	B00752B	后排乘员侧安全带预警回路搭线错误	1.右后安全带预紧器线束故障 2.右后安全带预紧器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2860页“B00752B-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
60	B007533	后排乘侧员安全带预警回路配置错误	1.右后安全带预紧器接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车右后安全带预紧器装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2862页“ B007533-故障诊断”)
61	B009111	驾驶员侧B柱加速度传感器对地短接	1.左B柱侧碰撞传感器线束故障 2.左B柱侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2863页“ B009111-故障诊断”)
62	B00912D	驾驶员侧B柱加速度传感器搭线	1.左B柱侧碰撞传感器线束故障 2.左B柱侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2865页“ B00912D-故障诊断”)
63	B00912C	驾驶员侧B柱加速度传感器配置错误	1.左B柱侧碰撞传感器接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车左B柱侧碰撞传感器装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2867页“ B00912C-故障诊断”)
64	B00914A	驾驶员侧B柱加速度传感器初始化错误	1.左B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2868页“ B00914A-故障诊断”)
65	B009181	驾驶员侧B柱加速度传感器收到无效数据	1.左B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2869页“ B009181-故障诊断”)
66	B009112	驾驶员侧B柱加速度传感器正极接电源	1.左B柱侧碰撞传感器线束故障 2.左B柱侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2870页“ B009112-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
67	B009113	驾驶员侧B柱加速度传感器开路	1.左B柱侧碰撞传感器接插件装配不良 2.左B柱侧碰撞传感器线束故障 3.左B柱侧碰撞传感器故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考：第2872页“B009113-故障诊断”)
68	B009149	驾驶员侧B柱加速度传感器内部错误	1.左B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2874页“B009149-故障诊断”)
69	B009129	驾驶员侧B柱加速度传感器错误由于信号增强或算法传感器看门狗错误产生	1.左B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2875页“B009129-故障诊断”)
70	B009611	乘员侧B柱加速度传感器对地短接	1.右B柱侧碰撞传感器线束故障 2.右B柱侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2876页“B009611-故障诊断”)
71	B00962D	驾驶员侧B柱加速度传感器搭线	1.右B柱侧碰撞传感器线束故障 2.右B柱侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2878页“B00962D-故障诊断”)
72	B00962C	乘员侧B柱加速度传感器配置错误	1.右B柱侧碰撞传感器接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车右B柱侧碰撞传感器装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2880页“B00962C-故障诊断”)
73	B00964A	乘员侧B柱加速度传感器初始化错误	1.右B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2881页“B00964A-故障诊断”)
74	B009681	乘员侧B柱加速度传感器收到无效数据	1.右B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2882页“B009681-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
75	B009612	乘员侧B柱加速度传感器正极接电源	1.右B柱侧碰撞传感器线束故障 2.右B柱侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2883页“ B009612-故障诊断”)
76	B009613	乘员侧B柱加速度传感器开路	1.右B柱侧碰撞传感器接插件装配不良 2.右B柱侧碰撞传感器线束故障 3.右B柱侧碰撞传感器故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考：第2885页“ B009613-故障诊断”)
77	B009649	乘员侧B柱加速度传感器内部错误	1.右B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2963页“ B009649-故障诊断”)
78	B009629	乘员侧B柱加速度传感器错误由于信号增强或算法传感器看门狗错误产生	1.右B柱侧碰撞传感器内部故障	(参考：第2962页“ B009629-故障诊断”)
79	B009011	驾驶员前碰加速度传感器对地短接	1.左前碰撞传感器线束故障 2.左前侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2887页“ B009011-故障诊断”)
80	B00902D	驾驶员前碰加速度传感器搭线	1.左前碰撞传感器线束故障 2.左前碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2889页“ B00902D-故障诊断”)
81	B00902C	驾驶员前碰加速度传感器配置错误	1.左前碰撞传感器接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车左前碰撞传感器装配情况不符	(参考：第2891页“ B00902C-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			3.安全气囊控制单元故障	
82	B00904A	驾驶员前碰加速度传感器初始化错误	1.左前碰撞传感器内部故障	(参考：第2892页“B00904A-故障诊断”)
83	B009081	驾驶员前碰加速度传感器收到无效数据	1.左前碰撞传感器内部故障	(参考：第2893页“B009081-故障诊断”)
84	B009012	驾驶员前碰加速度传感器正极接电源	1.左前碰撞传感器线束故障 2.左前碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2894页“B009012-故障诊断”)
85	B009013	驾驶员前碰加速度传感器开路	1.左前碰撞传感器接插件装配不良 2.左前碰撞传感器线束故障 3.左前碰撞传感器故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考：第2960页“B009013-故障诊断”)
86	B009049	驾驶员前碰加速度传感器内部错误	1.左前碰撞传感器内部故障	(参考：第2896页“B009049-故障诊断”)
87	B009029	驾驶员前碰加速度传感器错误由于信号增强或算法传感器看门狗错误产生	1.左前碰撞传感器内部故障	(参考：第2897页“B009029-故障诊断”)
88	B009511	乘员前碰加速度传感器对地短接	1.右前碰撞传感器线束故障 2.右前侧碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2898页“B009511-故障诊断”)
89	B00952D	乘员前碰加速度传感器搭线	1.右前碰撞传感器线束故障 2.右前碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2900页“B00952D-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
90	B00952C	乘员前碰加速度传感器配置错误	1.右前碰撞传感器接插件装配错误 2.安全气囊控制单元配置码与实车右前碰撞传感器装配情况不符 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2902页“ B00952C-故障诊断”)
91	B00954A	乘员前碰加速度传感器初始化错误	1.右前碰撞传感器内部故障	(参考: 第2903页“ B00954A-故障诊断”)
92	B009581	乘员前碰加速度传感器收到无效数据	1.右前碰撞传感器内部故障	(参考: 第2904页“ B009581-故障诊断”)
93	B009512	乘员前碰加速度传感器正极接电源	1.右前碰撞传感器线束故障 2.右前碰撞传感器故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2905页“ B009512-故障诊断”)
94	B009513	乘员前碰加速度传感器开路	1.右前碰撞传感器接插件装配不良 2.右前碰撞传感器线束故障 3.右前碰撞传感器故障 4.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2907页“ B009513-故障诊断”)
95	B009549	乘员前碰加速度传感器内部错误	1.右前碰撞传感器内部故障	(参考: 第2909页“ B009549-故障诊断”)
96	B009529	乘员前碰加速度传感器错误由于信号增强或算法传感器看门狗错误产生	1.右前碰撞传感器内部故障	(参考: 第2910页“ B009529-故障诊断”)
97	B100400	前碰碰撞	1.车辆发生前碰碰撞	(参考: 第2920页“ B100400-故障诊断”)
98	B100500	司机侧边碰撞	1.车辆司机侧边发生碰撞	(参考: 第2921页“ B100500-故障诊断”)
99	B100600	副驾驶侧边碰撞	1.车辆副驾驶侧边发生碰撞	(参考: 第2922页“ B100600-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
100	B100049	ECU内部故障	1.安全气囊控制单元内部故障	(参考：第2923页“B100049-故障诊断”)
101	B109001	系统配置不匹配	1.安全气囊控制单元不匹配	(参考：第2924页“B109001-故障诊断”)
102	B108001	传感器的识别码与算法预定的识别码不一致	1.安全气囊控制单元算法里设定的传感器类型与软件里设置的传感器类型不一致	(参考：第2925页“B108001-故障诊断”)
103	B108101	参数输出识别码与算法预定识别码不一致	1.安全气囊控制单元EEPROM/FlashROM里的识别码和ROM里的算法识别码不一致	(参考：第2926页“B108101-故障诊断”)
104	B108201	项目参数识别码与算法预定识别码不一致	1.项目参数识别码与算法预定识别码不一致	(参考：第2927页“B108201-故障诊断”)
105	B108301	传输参数值识别码与算法预定识别码不一致	1.传输参数值识别码与算法预定识别码不一致	(参考：第2928页“B108301-故障诊断”)
106	B108401	检验码更新错误	1.配置更新和配置的CRC更新不同步	(参考：第2929页“B108401-故障诊断”)
107	U007388	总线关闭	1.PCAN通讯线路故障 2.其他系统PCAN通讯故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2930页“U007388-故障诊断”)
108	B100017	电压过高错误	1.蓄电池电压过高 2.集成电源系统工作异常 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2932页“B100017-故障诊断”)
109	B100016	电压过低错误	1.蓄电池电压过低 2.保险丝熔断 3.蓄电池故障 4.集成电源系统工作异常	(参考：第2957页“B100016-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			5.安全气囊控制单元故障	
110	B104001	ECU端到电源的阻值过大	1.安全气囊控制单元电源线束故障	(参考：第2934页“ B104001-故障诊断”)
			2.安全气囊控制单元故障	
111	B10EF48	软件不匹配错误	1.软件不匹配错误	(参考：第2935页“ B10EF48-故障诊断”)
112	B107000	模块未激活	1.模块未激活	(参考：第2936页“ B107000-故障诊断”)
113	U012987	与BCS通信丢失	1.CAN通讯线路故障	(参考：第2937页“ U012987-故障诊断”)
			2.数据通讯系统故障	
			3.制动控制系统故障	
			4.安全气囊控制单元故障	
114	U041881	BCS节点信号无效	1.CAN通讯线路故障	(参考：第2939页“ U041881-故障诊断”)
			2.数据通讯系统故障	
			3.制动控制系统故障	
			4.安全气囊控制单元故障	
115	U014687	与GW通信丢失	1.PCAN通讯线路故障	(参考：第2941页“ U014687-故障诊断”)
			2.数据通讯系统故障	
			3.安全气囊控制单元故障	
116	U044781	GW节点信号无效	1.PCAN通讯线路故障	(参考：第2942页“ U044781-故障诊断”)
			2.数据通讯系统故障	
			3.安全气囊控制单元故障	
117	U041781	制动踏板信号无效	1.制动踏板信号线路故障	(参考：第2943页“ U041781-故障诊断”)
			2.制动开关故障	
			3.整车控制系统故障	
			4.数据通讯系统故障	

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
118	U131781	加速踏板信号无效	1.电子油门踏板信号线路故障 2.电子油门踏板故障 3.整车控制系统故障 4.数据通讯系统故障	(参考：第2945页“U131781-故障诊断”)
119	B009312	碰撞输出短接电源	1.碰撞输出信号线束故障 2.安全气囊控制单元故障	(参考：第2947页“B009312-故障诊断”)
120	B009311	碰撞输出短接地或者断开	1.碰撞输出信号线束故障 2.安全气囊控制单元故障	(参考：第2948页“B009311-故障诊断”)
121	B009314	碰撞输出配置错误	1.硬线碰撞输出配置错误 2.安全气囊控制单元故障	(参考：第2950页“B009314-故障诊断”)
122	B000005	Bootloader烧写失败	1.安全气囊控制单元故障	(参考：第2951页“B000005-故障诊断”)
123	B009014	正碰校验传感器配置错误	1.安全气囊控制单元故障	(参考：第2952页“B009014-故障诊断”)
124	B106000	CAN控制器错误	1.安全气囊控制单元故障	(参考：第2953页“B106000-故障诊断”)
125	B100700	后碰碰撞	1.车辆发生后碰碰撞	(参考：第2936页“B107000-故障诊断”)
126	B100050	具有老化功能的ECU内部故障	1.安全气囊控制单元老化	(参考：第2955页“B100050-故障诊断”)
127	B100812 (15A)	驾驶员安全带锁扣对电源短路或搭线	1.驾驶员安全带锁扣线束故障 2.驾驶员安全带锁扣故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2911页“B100812-故障诊断”)
128	B100812	驾驶员安全带锁扣对电源短路或搭线	1.驾驶员安全带锁扣线束故障 2.驾驶员安全带锁扣故障	(参考：第2913页“B100812-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
			3.安全气囊控制单元故障	
129	B10082C	驾驶员安全带锁扣配置错误	1.ECU配置码与驾驶员安全带锁扣装配情况不符	(参考: 第2915页“B10082C-故障诊断”)
130	B100912 (15J)	副驾乘员安全带锁扣对电源短路或搭线	1.副驾乘员安全带锁扣线束故障 2.副驾乘员安全带锁扣故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2916页“B100912-故障诊断”)
131	B100912	副驾乘员安全带锁扣对电源短路或搭线	1.副驾乘员安全带锁扣线束故障 2.副驾乘员安全带锁扣故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2918页“B100912-故障诊断”)
132	B10092C	副驾乘员安全带锁扣配置错误	1.ECU配置码与副驾乘员安全带锁扣装配情况不符	(参考: 第2956页“B10092C-故障诊断”)
133	B100A12	副驾乘员安全带锁扣对电源短路或搭线	1.第二排左后安全带插扣锁线路故障 2.第二排左后安全带插扣锁故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2973页“B100A12-故障诊断”)
134	B100A2C	后排驾驶员侧安全带锁扣配置错误	1.ECU配置码与第二排左后安全带插扣锁装配情况不符	(参考: 第2975页“B100A2C-故障诊断”)
135	B100B12	后排中间安全带锁扣对电源短路或搭线	1.第二排中间安全带插扣锁线路故障 2.第二排中间安全带插扣锁故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考: 第2976页“B100B12-故障诊断”)
136	B100B2C	后排中间安全带锁扣配置错误	1.ECU配置码与第二排中间安全带插扣锁装配情况不符	(参考: 第2978页“B100B2C-故障诊断”)

序号	故障码	故障码描述	可能原因	解决办法
137	B100C12	后排乘员侧安全带锁扣对电源短路或搭线	1.第二排右后安全带插扣锁线路故障 2.第二排右后安全带插扣锁故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2979页“ B100C12-故障诊断”)
138	B100C2C	后排中间安全带锁扣配置错误	1.ECU配置码与第二排右后安全带插扣锁装配情况不符	(参考：第2981页“ B100C2C-故障诊断”)
139	U011387	与VCU通信丢失	1.PCAN通讯线路故障 2.数据通讯系统故障 3.安全气囊控制单元故障	(参考：第2982页“ U011387-故障诊断”)