

B211B96-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B211B96	左后侧面传感器状态故障	1.左后侧自动泊车雷达传感器线路故障 2.左后侧自动泊车雷达传感器故障

故障诊断步骤

①一般检查	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查左后侧自动泊车雷达传感器线束是否存在损坏、断裂等现象。 c. 检查左后侧自动泊车雷达传感器线束接插件是否存在虚接、损坏等现象。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>维修或更换左后侧自动泊车雷达传感器线束。</p>
②更换左后侧自动泊车雷达传感器	<p>a. 更换新的左后侧自动泊车雷达传感器，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p>