

B11F811-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B11F811	背景灯输出电流高于 阈值或短路到地(高边 驱动)	1.背景灯输出线路故障 2.车身控制模块故障

故障诊断步骤

①一般检查	<p>a. 检查整车相关电气件背光灯是否正常。 检查结果是否正常? 是>>去步骤2。 否>>维修或更换故障电气件背光灯线束。</p>
③更换车身控制模块	<p>a. 更换新的车身控制模块，检查故障码及症状 是否排除。 检查结果是否正常? 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p> <p>● 注意: ■ 更换车身控制模块后，需用诊断仪进行车 身控制模块重新标定。</p>