

## 拆卸和安装变速箱位置 P 开关 -F305-

t 安装位置：由两个微型开关 -1- 和 -2- 组成的变速箱位置 P 开关 -F305- 安装在选档杆锁电磁铁 -N110--A- 的电路板 -B- 上。

变速箱位置 P 开关 -F305- 只能连同选档杆锁电磁铁 -N110- 一起进行更新。

→ 相关章节 „拆卸和安装选档杆锁电磁铁 -N110-“.

