

检查前轴主减速器和分动箱中的变速箱油油位并补充加注

需要用到的专用工具、检测仪器以及辅助工具

t 废油收集和抽吸装置 -V.A.G 1782-

t 防护眼镜

工作步骤

| 拧紧力矩 → [相关章节](#)。



提示

t 一般维修提示 → [相关章节](#)。

t 进行双离合器变速箱方面工作时的清洁规定 → [相关章节](#)。

| 变速箱油温度约 20°C (室温)。

| 将汽车停在 4 柱升降台上或装配地沟上，以使其处于绝对水平状态。

| 变速箱必须静止至少 15 分钟，以确保内部机油油位平衡。

- 将废油收集和抽吸装置 -V.A.G 1782- 置于变速箱下方。



提示

为防止变速箱油流入通道横梁上部的铸腔，在通道横梁上放置一块抹布。



注意！

眼睛有受伤害的危险。

戴好防护眼镜！

- 拧下变速箱壳体侧面的螺旋塞 -箭头-。

| 变速箱油必须达到检查和加注孔的下沿。

- 当变速箱油低于检查和加注孔时，加注变速箱油，直至从检查和加注孔中溢出。

| 变速箱油规格 → [电子版配件目录](#)。

- 每 15 秒重复一次该过程，加入 50 ml 变速箱油，直到变速箱中不能再加注为止。



提示

为保证变速箱内的各油箱均匀加注，必须遵守等待时间。

- 拧紧螺旋塞。

