

加注量

变速箱中的 ATF 范围

加注量	multitronic 0AW
制造商新加注	约 8 升
更换	t 5.5 - 6 升 t ATF 更换周期 → 保养表
润滑油	前轮驱动 multitronic 0AW 变速箱的 ATF → 电子版配件目录



小心！

变速箱有损坏危险。

multitronic 0AW 无级变速箱所需要的 ATF 与档位自动变速箱不同。只可以使用作为备品购得的用于前轮驱动 multitronic 0AW 变速箱的 ATF。

→ [相关章节 „检查和校正 ATF 油位“。](#)

前轴主减速器

加注量	multitronic 0AW
新加注	约 1.1 升
更换	t 不更换 t 长效加注；只能在维修后更换，最多 1.1 升。
润滑油	t 不同的 multitronic 0AW 车轴润滑油 t 注意车轴润滑油与变速箱代码的对应 → 电子版配件目录



小心！

变速箱有损坏危险。

- t 从 2008 年 9 月起，前轮驱动 multitronic 0AW 变速箱在生产中改为新的车轴润滑油。本变速箱有一个内星形加油螺塞，此外还有一个新的变速箱代码。
- t 更改前的变速箱仍添加原来的车轴润滑油。这种变速箱配备的是内六角加油螺塞。
- t 即使车轴润滑油有少量的混合也是不允许的。这可能会导致轴密封环不密封。
- t 注意车轴润滑油和加油螺塞与变速箱代码的对应 → [电子版配件目录](#)。前轴主减速器内只允许使用作为配件购得的 multitronic 0AW 车轴润滑油。

→ [相关章节 „检查前轴主减速器的车轴润滑油油位“。](#)