

## 拆卸和安装发动机转速传感器 -G28-

### 拆卸

- 用装配工具 -T10118- 分离发动机转速传感器 -G28--2- 上的电插头。



提示

如果松开电插头时没有装配工具 -T10118- , 则用螺丝刀按住发动机转速传感器上的插头 , 同时用一根金属丝小钩拉起开锁按钮。

- 转出发动机转速传感器 -G28- 的紧固螺栓 -1-。

### 安装

安装以倒序进行 , 同时要注意下列事项 :

- | 拧紧力矩 : 安装位置 - 一览 → **相关章节**

