

## 拆卸和安装发动机罩

### 拆卸

- 小心地将发动机罩依次从支撑销上拔出 -箭头-。不要猛拉或单侧拉发动机罩。

### 安装

- 为了避免损坏，不得用拳头或工具敲击发动机罩。
- 对发动机罩进行定位，这时要注意机油加注接管和机油尺。
- 将发动机罩先在左侧压入橡胶套管中，然后在右侧压入橡胶套管。

