

装配一览 - 发动机机油冷却器

1 - 辅助机组支架

- q 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 密封件

- q 更换

3 - O 形环

- q 更换
- q 用发动机机油湿润

4 - 机械式控制阀

- q 更新
→ Kapitel

5 - 发动机机油冷却器

- q 注意提示
示 →
- q 拆卸和安装
→ Kapitel

6 - 密封环

- q 更换
- q 用冷却液沾湿

7 - 连接套管

8 - 螺栓

- q 更换
- q 8 Nm + 45°

