

装配一览 - 冷却液管



提示

冷却液管和冷却液软管末端上标注的箭头必须互对。

- 1 - 冷却液软管
- 2 - 螺栓
q 9 Nm
- 3 - 左侧冷却液管
q 拆卸和安装
→ Kapitel
- 4 - 冷却液软管
- 5 - 螺栓
q 20 Nm
- 6 - 螺栓
q 9 Nm
- 7 - 螺栓
q 20 Nm
- 8 - 右侧冷却液管
q 拆卸和安装
→ Kapitel
- 9 - O 形环
q 更换
- 10 - 冷却液软管
- 11 - O 形环
q 更换
- 12 - 螺栓
q 6 Nm
- 13 - 冷却液软管

