

检查废气排放装置的密封性

- 起动发动机并使其怠速运行。
- 在密封性试验过程中封闭排气尾管（例如用抹布、塞子）。
- 通过细听检查气缸盖/涡轮增压器、涡轮增压器/排气前管等的连接处是否密封。
- 排除发现的不密封。