

拆卸和安装霍尔传感器 - G40-

拆卸

- 拆卸进气管 → **Kapitel**。
- 将电插头 -3- 从霍尔传感器 - G40--图中位置 2- 上脱开。
- 拧出螺栓 -1- , 取下霍尔传感器。

安装

安装以倒序进行 , 同时要注意下列事项 :



提示

更新 O 形环。

- 安装进气管 → **Kapitel**。

拧紧力矩

t → **Kapitel** , 点火装置安装总图“

