

## 概述：

松开车轮侧的摆动半轴螺栓连接后不允许给车轮轴承加载。

如果车轮轴承承载车辆的自身重量，车轮轴承会损坏。车轮轴承使用寿命会因此降低。所以请注意以下说明：

t 松开车轮上的摆动半轴螺栓连接的处理方法。

不允许移动未安装摆动半轴的汽车，否则会损坏车轮轴承。如果您非移动汽车不可，请留意以下几点：

- 安装一个外万向节代替摆动半轴。
- 用 200 Nm 的拧紧力矩拧紧外万向节。