

动态转向系统转向柱组件描述

- 1 - 连接插头
- 2 - 初始化传感器
- 3 - 位置传感器
- 4 - 电动马达
- 5 - 动态转向系统锁

