

## 初始化传感器

方向盘每转动一圈或作动器输出轴每转动一圈，初始化传感器发出一个信号 → [相关章节](#)。该信号用于探测转向器的中间位置，从而在出现故障时进行初始化。此处使用了一个磁预紧的霍尔传感器。初始化传感器与位置传感器安装在同一壳体内。