

底盘定位和调整

在带有应急运行性能（PAX）轮胎的汽车上，其底盘的调整与装备了普通轮胎的汽车在方式方法上是一样的。

一般来说，在具有应急运行性能（PAX）的轮胎上可以使用测量头和相应的固定件，它们也适合用在带有轮辋护条的普通轮胎上。（支撑在内侧，固定在轮胎花纹上）

