

拆卸和安装舱盖锁

1 - 盖板

- q 拆卸舱盖饰板之前，从舱盖锁上拔下。

2 - 螺母

- q 21 Nm

3 - 舱盖锁盖板

- q 安装时，必须听到盖板嵌入舱盖锁的声音。

4 - 舱盖锁

- q 拆卸前，拔下舱盖锁盖板。

- q 后舱盖饰板已拆下
→Rep.-Gr.70

- q 拔下电插头。

- q 必要时将应急开锁拉线脱开。

- q 旋出螺母，然后取下舱盖锁。

- q 将舱盖锁与卡子从中心孔中拉出。

5 - 中心孔

6 - 对中夹

- q 安装时，将舱盖锁用卡子首先压入中心孔中。

