

拆卸和安装舱盖锁

1 - 舱盖锁盖板

- q 安装时必须听到盖板卡止在舱盖锁中的声音。
- q 装配时把盖板插到舱盖锁上。

2 - 螺母

- q 21 Nm

3 - 盖板

- q 把盖板插到锁上，直到听见卡子卡住的声音。

4 - 舱盖锁

- 拔下舱盖锁盖板。
- q 拆卸后舱盖饰板。
→Rep.-Gr.70
- 拔下盖板 -3-。
- 拔下连接舱盖锁的电插头。
- 旋出螺母 -2-，然后取下舱盖锁。

5 - 电插头

6 - 后舱盖

