

拆卸和安装闭锁箍

拆卸

- 旋出螺栓 -2- 并取下闭锁箍 -1-。

安装

- l 拧紧力矩 → 相关章节。

安装以倒序进行：

提示

- t 闭锁箍的垫与销钉-箭头-必须准确地
在孔中定位。
- t 移动闭锁箍之后，销钉必须平整的切
去。
- t 如果要安装新件，那么必须从汽车中
清除剪断的闭锁箍插针。

提示

- 调整闭锁箍 → 插图

