

拆卸和安装滑动天窗马达

- 车内照明盖板已拆下
- 脱开电插头。
- 拧下螺栓 (3x) , 将马达从顶盖开口中取出。
- 安装后进行标准化运行