

拆卸和安装碰撞吸能器

拆卸

- 拆卸前保险杠罩 → 相关章节。
- 如有，露出前部驻车辅助传感器的电导线束 -1--箭头-。
- 将碰撞吸能器 -2- 从支架 -A- 中抽出并取下。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 安装前保险杠罩 → 相关章节。

