

拆卸和安装大灯清洗装置喷嘴盖板

拆卸

- 掀开喷嘴盖板 -1--箭头 A-。
- 用螺丝刀在内侧将喷嘴盖板 -1- 从支架 -2- 上撬下 -箭头 B- 并在相对的一侧脱开。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将喷嘴盖板压上直至听见卡止声。

