

前部车轮扰流板装配一览

1 - 车轮扰流板

- 拧下扰流板区域内轮罩内板上的螺栓。
- 将扰流板区域中的轮罩内板向侧面按压并松开卡销。
- 将轮罩内板下的车轮扰流板拔下。

2 - 卡销

3 - 轮罩内板

4 - 螺栓

q 1.5 Nm

5 - 前部隔音垫

6 - 锁紧螺母

q 推到隔音垫上。

