

## 拆卸和安装前部烟灰缸挡板

### 拆卸

- 拆卸前部烟灰缸 → [相关章节](#)。
- 打开烟灰缸盖板。
- 用小螺丝刀在底部撬下卡止件 -2-。
- 将挡板 -1- 从烟灰缸盖板上取下，为此将挡板向 -箭头方向- 压。

### 安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 压上烟灰缸盖板挡板，直至听到卡止声。

