

拆卸和安装袋子钩



左右侧的拆卸和安装方法相同。

拆卸

- 拧出螺栓 -2- 并将袋子钩 -1- 取下。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩 → **相关章节**。

