

拆卸和安装座椅位置传感器

座椅位置传感器的拆卸和安装在所有座椅型号上都相似。

→ **相关章节 „拆卸和安装座椅位置传感器 - 带用于安全带佩戴识别功能的座椅占用传感器装备型号“.**

→ **相关章节 „拆卸和安装座椅位置传感器 - 带用于副驾驶员安全气囊关闭功能的座椅占用识别装置装备型号“.**