

## 靠背调整马达装配一览



### 提示

为了显示得更清楚，插图中的靠背不带软垫、座套和座椅槽。

#### 1 - 靠背框架

#### 2 - 螺母

q 更换

q 6 Nm

#### 3 - 垫圈

#### 4 - 轴

q 拧上螺母 -图中位置 2-前，必须清洁螺纹 (例如用丝锥)

q 拧上螺母前，在轴的螺纹件部位涂敷液态防松剂 -D 000 600 A2-

#### 5 - 螺栓

q 更换

q 在新螺栓上涂敷液态防松剂 -D 000 600 A2-后装入 (仅适用于售后服务)

q 7.5 Nm

#### 6 - 靠背调节马达

q 驾驶员侧：驾驶员座椅靠背调节马达 -V45-

q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅靠背调节马达 -V46-

q 拆卸和安装 → **相关章节**

