

## 座椅调节操作单元装配一览

### 1 - 车门槛侧挡板

- q 拆卸和安装  
→ [相关章节](#)

### 2 - 操纵机构

- q 用于靠背和头枕调节
- q 卡止在操作单元上
- q 拆卸和安装  
→ [相关章节](#)

### 3 - 操纵机构

- q 用于座椅调节
- q 卡止在操作单元上
- q 拆卸和安装  
→ [相关章节](#)

### 4 - 螺栓

- q 3 件
- q .4 Nm

### 5 - 座椅调节操作单元

- q 驾驶员侧：驾驶员座椅调节操作单元 -E470-，带有：
  - t 驾驶员座椅靠背调节开关 -E96-
  - t 头枕调节按钮 -E155-
  - t 驾驶员座椅倾斜度调节开关 -E222-
  - t 驾驶员座椅纵向调节开关 -E363-
  - t 驾驶员座椅高度调节开关 -E364-
- q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅调节操作单元 -E471-，带有：
  - t 副驾驶员座椅前后位置调节开关 -E64-
  - t 副驾驶员座椅靠背调节开关 -E98-
  - t 副驾驶员座椅头枕调节开关 -E170-
  - t 副驾驶员座椅倾斜度调节按钮 -E334-
  - t 副驾驶员座椅高度调节开关 -E365-
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)



