

拆卸和安装 前部驻车辅助报警蜂鸣器 -H22-- 8 通道驻车辅助

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 拆卸驾驶员侧仪表板护板 →Rep.- Gr.68。
- 旋出螺栓 -1- 和 -3- 并取下前部驻车辅助报警蜂鸣器 -H22--位置 2-。
- 断开电插头连接 -4-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 安装驾驶员侧仪表板护板 →Rep.- Gr.68。

