

## 拆卸和安装车灯开关 -E1-

### 拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 转动车灯开关至位置0。
- 在预压力作用下，将旋转开关 -3- 转至车灯开关 -E1- 位置，并同时用小螺丝刀 -1- 将其从正面撬出。
- 从开关外壳中取出车灯开关 -2-。
- 脱开电插头连接。

### 安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 按下开关，直到锁止件嵌入开关外壳中。

