

拆卸和安装前部车内照明灯/阅读灯

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 打开眼镜盒 -2-。
- 旋出螺栓 -1-。
- 向下翻转前部车内照明灯/阅读灯 -3- 并从车顶饰板中取出。
- 脱开电插头连接。

安装

- 1 拧紧力矩 → 插图。

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 装入车内照明灯并拧紧。

