

## 更换前部阅读灯灯泡 -W13-/W19-

### 拆卸

- 拆卸前部车内照明灯/阅读灯 → **相关章节**。
- 将灯座 -1- 或 -2- 从车内照明灯/阅读灯 -3- 中旋出。
- 将灯泡 (12 V, 5 W) 从灯座中旋出。

### 安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 安装前部车内照明灯/阅读灯 → **相关章节**。

