

拆卸和安装天线放大器 2 -R111-/天线放大器 3 -R112-

天线放大器 2 -R111-/天线放大器 3 -R112- 位于左右侧D 柱上。

拆卸和安装没有区别。

- 关闭所有用电器。
- 拔出点火钥匙。

拆卸

- 拆下 D 柱饰板 →内部车身安装工作; Rep.-Gr.70。
- 脱开天线放大器 2 -R111- 上的插头连接。
- 旋出螺栓 -箭头- 并将天线放大器 2 -R111--1- 从 D 柱 -2- 上取下。

安装

- 安装大体上以倒序进行。

拧紧力矩 → 相关章节。

