

拆卸和安装变速箱位置 P 开关 F305 -

- ♦ 安装位置：由两个微型开关 -1- 和 -2- 组成的变速箱位置 P 开关 -F305- 安装在选档杆锁电磁铁 -N110--A- 的电路板 -B- 上。

变速箱位置 P 开关 -F305- 只能连同选档杆锁电磁铁 -N110- 一起进行更新。

拆卸和安装 → **Kapitel**。

