

维修手册 奥迪 A8 2003 ▶

手册 车身装配工作
外部
(维修分组号 50、55、57、58、60、63、
64、66)

出版时间: 2002 年 10 月

www.car60.com

维修手册的维修分组一览

奥迪 A8 2003 ▶

在存放一份技术更改单时，请在相应的维修分组后填入该更改单的编号。这样您就能在使用维修手册时清楚地看到，您想了解的维修分组是否有相应的技术更改单。

[illegible]

必须保证工长和机械师能随时使用这些技术信息文件，因为他们仔细和经常地翻阅这些文件是保证交通和行驶安全性的前提。当然，在修理汽车时一般性的基本安全规定同样有效。

目录

50	车身前部	页数
	接触腐蚀！	50-1
	车身前部	50-2
	- 工具	50-2
	- 前围支架的维护位置	50-3
	- 拆卸和安装带加装件的前围支架	50-8
	- 从冷凝器上拆卸和重新安装制冷剂导管	50-13
	- 前部支杆	50-15
	- 前翼子板安装概述	50-17
	- 翼子板下支架	50-19
	- 翼子板中支架	50-20
55	盖罩、盖板	页数
	接触腐蚀！	55-1
	发动机盖	55-2
	- 拆卸和安装发动机盖	55-2
	- 调整发动机盖	55-8
	- 发动机盖上的锁闩	55-9
	- 发动机盖密封件	55-12
	- 拆卸和安装发动机盖的拉线	55-14
	- 拆卸和安装发动机盖锁	55-18
	行李箱盖	55-19
	- 拆卸和安装行李箱盖	55-19
	- 拆卸和安装行李箱盖铰链	55-22

- 拆卸和安装行李箱盖锁和锁芯	55-27
- 拆卸和安装行李箱盖驱动机构	55-29
- 行李箱盖驱动机构的安装位置	55-30
- 关闭辅助功能的驱动机构	55-31
- 调整行李箱盖	55-33
油箱盖板	55-34
- 拆卸和安装油箱盖板	55-34
57 前车门 / 车门安装部件 / 中央门锁	页数
接触腐蚀！	57-1
前车门	57-2
- 拆卸和安装窗框和车窗升降器	57-2
- 拆卸和安装车门窗玻璃	57-5
- 拆卸和安装车窗升降器	57-11
- 拆卸和安装装配支架	57-17
- 拆卸和安装车窗升降器马达	57-21
- 前车门拉手	57-23
- 拆卸和安装前车门拉手和锁芯	57-27
- 拆卸和安装车门锁	57-31
- 将弓形支撑架嵌入车门锁	57-34
- 调整前车门	57-35
中央门锁	57-37
- 部件一览	57-37
- 修理中央门锁	57-40

58 后车门 / 车门安装部件	页数
接触腐蚀！	58-1
后车门	58-2
- 拆卸和安装窗框和车窗升降器	58-2
- 拆卸和安装车门窗玻璃	58-5
- 拆卸和安装车窗升降器	58-7
- 拆卸和安装装配支架	58-13
- 拆卸和安装车窗升降器马达	58-17
- 后部车门拉手	58-19
- 后部车门拉手	58-23
- 拆卸和安装车门锁	58-27
- 将弓形支撑架嵌入车门锁	58-30
- 调整后车门	58-31
60 滑动 / 外翻式天窗	页数
接触腐蚀！	60-1
修理滑动 / 外翻式天窗	60-2
- 拆卸和安装导流板	60-4
- 调整导流板	60-6
- 拆卸和安装导流板马达	60-7
- 初始化导流板马达	60-11
- 拆卸和安装滑动 / 外翻式天窗马达	60-13
- 拆卸和安装滑动 / 外翻式天窗盖	60-14
- 拆卸滑动 / 外翻式天窗盖	60-17
- 调整天窗盖	60-20
- 更换内饰板	60-22
- 拆卸和安装滑动天窗框板	60-24

- 更换天窗盖密封件	60-32
- 调整零位（马达）	60-33
- 检查和调整零位（滑杆导向件）	60-34
- 检查和调整运行平行性	60-37
- 对滑动天窗进行初始化和适配过程	60-38
排水软管	60-40
- 清洁排水软管	60-40
- 前排水软管	60-41
63 保险杠	页数
接触腐蚀！	63-1
前保险杠	63-2
- 拆卸和安装前保险杠护板	63-2
- 拆卸保险杠护板	63-4
- 将护板固定到翼子板上	63-11
- 拆卸车轮扰流板	63-13
- 拆卸和安装空气进气网罩	63-15
- 拆卸和安装前保险杠	63-16
- 拆卸和安装保险杠支架	63-19
后保险杠	63-21
- 拆卸和安装后保险杠护板	63-21
- 后保险杠护板的固定嵌条	63-23
- 拆卸保险杠护板	63-25
- 拆卸固定嵌条	63-28
- 拆卸和安装后保险杠	63-29
- 拆下保险杠。	63-31
- 拆卸后导向件	63-33

64 玻璃	页数
接触腐蚀！	64-1
粘接的车窗玻璃	64-2
- 拆卸和安装粘接的车窗玻璃（概述）	64-2
- 用专用工具 VAS 1993 修理车窗玻璃	64-5
- 材料	64-6
- 最短硬化时间！	64-7
- 重新密封车窗玻璃	64-9
拆卸和安装风挡玻璃	64-10
- 装配图	64-10
- 拆卸风挡玻璃	64-14
- 安装车窗玻璃的准备工作	64-20
- 安装风挡玻璃	64-23
- 最短硬化时间！	64-25
拆卸和安装侧窗玻璃	64-27
- 拆卸未损坏的车窗玻璃	64-29
- 安装车窗玻璃的准备工作	64-31
拆卸和安装后窗玻璃	64-35
- 安装概述	64-35
- 拆卸后窗玻璃	64-38
- 拆卸损坏的后窗玻璃。	64-43
- 安装车窗玻璃的准备工作	64-45
- 安装后窗玻璃	64-49
- 最短硬化时间！	64-51

66	外部装备	页数
	接触腐蚀！	66-1
	车顶嵌条	66-2
	- 拆卸和安装车顶嵌条	66-2
	- 拆卸和安装车顶装饰条	66-4
	- D-柱装饰条	66-5
	拆卸和安装边梁饰板	66-6
	- 拆卸盖条	66-6
	- 拆卸边梁饰板	66-7
	车门空隙盖板	66-10
	- 前车门空隙盖板	66-10
	- 后车门空隙盖板	66-11
	防护条	66-12
	- 更换侧面防护条	66-12
	后视镜	66-14
	- 工具	66-14
	- 拆卸和安装后视镜	66-15
	- 拆卸和安装调整马达	66-17
	- 拆卸和安装后视镜壳体	66-18
	- 拆卸和安装后视镜调整装置	66-19
	车窗嵌条	66-21
	- 前部车门车窗嵌条	66-21
	- 后部车门车窗嵌条	66-22
	排水槽盖板	66-23
	拆卸和安装轮罩外壳	66-24
	- 前轮罩外壳的前部件	66-24

- 轮罩外壳的后部件	66-26
- 后轮罩外壳	66-27
装饰件	66-28
- 后行李箱上的车型标记	66-28