

检查液力变矩器

- 检查液力变矩器轮毂-箭头-的接合面。



提示

损坏或有故障时，必须更换整个液力变矩器。

