

拆卸和安装带蓄压器电磁铁 -N485- 的液压脉冲蓄压器



提示

- t 并非所有变速箱上都装有液压脉冲蓄压器。
- t 注意一般维修说明 → Kapitel „一般维修说明“。
- t 请遵守进行自动变速箱方面工作时的清洁规定 → Kapitel „清洁规定“。

拆卸

- l 变速箱已安装。



当心！

变速箱有损坏危险。

当变速箱内部无 ATF 且机械电子单元取下时，发动机不允许起动。

- 将变速箱换到选档杆位置“P”。
- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 拆卸 ATF 油底壳 → Kapitel „拆卸和安装油底壳“。
- 拆卸 ATF 滤清器 → Kapitel „拆卸和安装 ATF 滤清器“。



当心！

静电放电有造成变速箱控制器（机械电子单元）损坏的危险。

- t 在使用电插头前，应消除人身体所带的“静电”。为此例如用手短促抓握汽车接地点、暖气片或升降台。
- t 不要用手接触变速箱插头内的插头触点。

- 小心地拔下连接到液压脉冲蓄压器 -A- 的电插头 -B-。
- 按顺序 -3 - 1- 拧紧螺栓。
- 拔下液压脉冲蓄压器 -A-。

安装

- l 拧紧力矩 → Kapitel.



提示

更换液压脉冲蓄压器的 O 形环和螺栓。

- 安装液压脉冲蓄压器 -A- 和新的 O 形环 -D-。
- 按顺序 -1 - 3- 拧紧螺栓。
- 小心地拔下连接到液压脉冲蓄压器 -A- 的电插头 -B-。

 提示

注意电插头的正确卡止和固定。

- 根据图示铺设和固定导线 -C--箭头-。
- 安装 ATF 滤清器 → Kapitel。
- 安装 ATF 油底壳 → Kapitel。
- 加注变速箱油 → Kapitel。

