

## 检查车轴润滑油油位, 0BD

### 所需要的专用工具和维修设备

t 收集盘

– 拧出螺旋塞以检查齿轮箱油 -箭头-。

如果后轴主减速器内的油位达到注油孔的下沿, 则油位正常。

l 变速箱油规格: → [电子版配件目录](#)。

– 拧入螺旋塞 -箭头- 并拧紧。

**拧紧力矩: 45 Nm**

