

拆卸和安装机油压力开关 -F22-

拆卸



将一块抹布置于辅助机组支架下面，以便收集溢出的发动机机油。

- 分离机油压力开关 -F22- 上的电插头 -1-。
- 拧出机油压力开关 -F22--2-。

安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：



- t 更新密封环。
- t 为了避免机油损失，请立刻将新的机油压力开关 -F22- 装入孔内。
- 检查油位 →。

拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - 机油过滤器“

