

简要说明

- t 在试验台上进行检测。
- t 检测时，必须将带手动变速箱的车辆置于怠速运行状态，将带自动变速箱的车辆挂入行驶档位 N。
- t 检测时必须注意试验台制造商的规定。



提示

点火开关关闭后，制动控制系统不起作用。