

刹车钳上的减震器

根据型号，在每个前刹车钳上可能装有两个减震器

1 - 螺栓

- 每次拆卸后更换
- 10 Nm

2 - 减震器

- 在每个前刹车钳上装有两个减震器
- → Kapitel „拆卸和安装减震器“

3 - 制动钳

