

拆卸和安装制动器隔热板



提示

以制动器 1LV 上的拆卸和安装为例说明。

拆卸

- 拆下制动盘 → Kapitel
- 拧出盖板螺栓 -箭头-。
- 取下盖板 -1-。

安装

- 1 拧紧力矩 → Kapitel „装配一览 - 前轮制动器“
- 装上盖板 -1-。
 - 拧入并拧紧螺栓 -箭头-。
 - 安装制动盘 → Kapitel。

