

加注量

制冷剂 R134a 和冷冻机油的加注量 → 使用制冷剂 R134a 的空调器; 修理组 : 87; 制冷剂 R134a、冷冻机油加注量和许可的冷冻机油。

- 对制冷剂回路排空、抽真空和加注 → 使用制冷剂 R134a 的空调器; 修理组 : 87; 制冷剂回路。
- 加注制冷剂回路后将空调器投入运行 → Kapitel。



提示

- t 根据生产时间和发动机, 压缩机的结构可能不同 → 电子版配件目录。
- t 根据空调压缩机型号, 可能为制冷剂回路规定了不同的制冷机油加注量 → 电子版配件目录和 → 使用制冷剂 R134a 的空调器; 修理组 : 87; 制冷剂 R134a 和冷冻机油的加注量以及认可的冷冻机油。
- t 将制冷剂回路始终加注到公差上限 (有制冷剂剩余在加注软管中)。
- t 其他提示 → 使用制冷剂 R134a 的空调器; 修理组 : 87; 空调器概述。